Honeywell Home




# T6 / T6R
# Akıllı Termostat

**TR Kullanım Kılavuzu**




WORKS WITH alexa

WORKS WITH THE Google Assistant

WORKS WITH Apple HomeKit

**Çevrimiçi Kılavuzlar**



http://hwllhome.co/eut-T6

# T6/T6R Akıllı Termostatın Özellikleri

- Isıtma ve depolu sıcak su sisteminizi Honeywell Home uygulamasıyla her yerden kontrol edebilmeniz için internete bağlanır.
- Isıtma ve depolu sıcak su sistemi ayarlarını uzaktan görüntüleyin ve değiştirin.
- Her yaşam tarzına uygun farklı programlama seçenekleri:
  - Zaman programı: Her gün 6 zaman dilimiyle günlük veya 5+2 günlük program.
  - Konum tabanlı kontrol: Evde veya dışarıdayken telefon konumuyla konfor yönetimi.
  - Akıllı program: Yoğun yaşamınıza uygun konum ve zaman programı birleşimi.
- Birden fazla cihaz ve konum için grup programlama (Honeywell Home uygulaması üzerinden kurulur ve yönetilir).
- Termostat, uygulama ve e-posta üzerinden uyarılar (ör. kazan arızası) alın.
- Otomatik güncellemeler alın.
- Ücretsiz Honeywell Home uygulaması Apple® iPhone® ve iPad® için iTunes®'ta, tüm Android™ cihazlar için Google Play®'de bulunur.









Resideo

Yardıma mı ihtiyacınız var?
T6/T6R Akıllı Termostat hakkında bilgi ve yardım için şu adresi ziyaret edin:

**getconnected.honeywellhome.com**

# İçindekiler


Ekrana hızlı bakış .....4
Simgelere hızlı bakış .....5
Menüde gezinme .....5
Ana menü .....6
Wi-Fi® ağına bağlanma .....7
Wi-Fi bağlantısını kesme veya yeniden bağlanma .....7
Sistem modunu ayarlama .....8
Programı açma/kapatma .....8
Program seçenekleri .....8
Ön ayarlı enerji tasarrufu programları .....9
Tatil modunu ayarlama .....9
Zaman programını düzenleme .....10
Zaman programını geçersiz kılma .....11
Optimizasyon işlevleri .....13
Arayüzü kilitleme .....13
Sorun giderme .....14

# Ekrana hızlı bakış




Not: Enerji tasarrufu için son dokunuştan 45 saniye sonra ekran kararır ve bekleme moduna geçer. Herhangi bir düğmeye dokununca ekran aydınlanır.

## Simgelere hızlı bakış

- **Konum kontrolü etkin**
- **Konum: Evde**
- **Konum: Dışarıda**
- **Konum: Uyku**
- **Arıza/Alarm**
- **Optimizasyon etkin**
- **Program devre dışı**
- **Program etkin**
- **Geçici sabitleme etkin**
- **Isıtma talebi etkin**
- **Alıcı modülü iletişimi**
- **İletişim hatası**
- **Wi-Fi iletişimi**
- **Wi-Fi hatası**

## Menüde gezinme

(MENÜ): Tüm menü öğelerine ve ayarlanabilir seçeneklere erişmek için dokunun.

ve (OKLAR): Menü, alt menüler ve seçenekler arasında gezinmek için dokunun.

ve (ARTI/EKSİ): Ayarları (sıcaklık, tarih) değiştirmek için dokunun.

(GERİ): Önceki menüye dönmek için dokunun.

(SEÇ/ONAYLA): Seçimi onaylamak veya alt menüye erişmek için dokunun.

Not: Alt menüye erişmek için (SEÇ) simgesine
veya mesaj alanındaki metne (ör. SCHEDULE) dokunabilirsiniz.

# Ana menü

Ana menü, termostatın bilgileri nasıl görüntülediğini veya belirli durumlara nasıl tepki verdiğini özelleştirmenizi sağlar. Menüler şunlardır:

SCHEDULE
Programı görüntüleyin veya düzenleyin

WI-FI
Wi-Fi ayarlarını yapın veya değiştirin

CLEAN SCREEN
Temizlik için ekranı
30 saniye devre dışı bırakır

LOCK
Termostat arayüzüne erişimi kısıtlar

LANGUAGE
Dili değiştirin

CLOCK
Saati ve tarihi ayarlayın

IDLE BRIGHTNESS
Bekleme ekranının arka
aydınlatma parlaklığını ayarlayın

SCHEDULE OPTIONS
Kullanılacak program türünü seçin

OPTIMISE
Optimizasyon ayarlarını yapın
(başlatma/durdurma/gecikme)

TEMPERATURE OFFSET
Ölçülen sıcaklığa düzeltme uygular

RESET
Program, Wi-Fi veya HomeKit'i
fabrika ayarlarına sıfırlayın

DEVICE INFO
Model, MAC kodu vb.
cihaz bilgileri

# Wi-Fi® ağına bağlanma

Devam etmeden önce:

- Wi-Fi ağınızın güvenli ve 2,4 GHz olduğundan emin olun.
- Ev Wi-Fi ağınızın adını ve şifresini not edin.
- Telefonunuzun veya tabletinizin Wi-Fi özelliğini açın.

### Termostatınızı Wi-Fi ağına bağlamak ve kaydetmek için:

1 Honeywell Home uygulamasını Google Play veya Apple App Store'dan indirin ve yükleyin.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Resideo

2 Honeywell Home uygulamasını açın, "Create Account" (Hesap oluştur) seçeneğine basıp yönergeleri izleyin.




Wi-Fi ağına ve Honeywell Home uygulamasına bağlanınca termostat kısa süreyle SUCCESs yazısını gösterir. Bağlantı simgesi İnternete sağ üst köşede görünür.
bağlanınca termostat saat ve tarihi otomatik olarak ayarlar.

## Wi-Fi bağlantısını kesme veya yeniden bağlanma

Termostatın Wi-Fi bağlantısını kesmeniz (örneğin yönlendiricinizi değiştirirken) veya başka bir Wi-Fi ağına bağlanmanız gerekirse Honeywell Home uygulamasındaki "Thermostat Configuration" (Termostat yapılandırması) menüsünün yönergelerini izleyin.

## Sistem modunu ayarlama

Termostatınız, iç ortam koşullarına ve tercih ettiğiniz sıcaklığa göre konforunuzu etkili biçimde yönetmek için ısıtma cihazını açıp kapatabilir.

- Bu düğmeye dokununca termostat sistemi Isıtma veya Kapalı moduna geçirir.
- Kullanılabilir modlar:
  - Isıtma açık: İstenen sıcaklığa ulaşmak için ısıtma sistemini kontrol eder.
  - **Kapalı**




## Isıtma programını açma/kapatma

Termostatınız zaman programıyla çalışabilir; isterseniz programı devre dışı bırakabilirsiniz.

- Simgesine dokunarak ısıtma programını açın veya kapatın.

## Program seçenekleri

T6/T6R Akıllı Termostatınızda üç program türü bulunur:

- Günlük (7 gün): Haftanın her günü için ayrı program.
- Hafta içi + Hafta sonu: Hafta içi ve hafta sonu için ayrı program.
- Konum tabanlı: Konuma göre sıcaklık kontrolü.
  Yalnızca Honeywell Home uygulamasından etkinleştirilir ve ayarlanır.

# Ön ayarlı enerji tasarrufu programları

T6/T6R Termostatınız aşağıdaki varsayılan programla gelir. Bu ayarları değiştirmek için sonraki sayfadaki “Zaman programını düzenleme” bölümüne bakın.

| | Pzt-Cum | | Cmt + Paz | |
|---|---|---|---|---|
| **Dönem** | **Saat** | **Sıcaklık** | **Saat** | **Sıcaklık** |
| **1** | 6:30 - 8:00 | 19 °C | 8:00 - 10:00 | 19 °C |
| **2** | 8:00 - 18:00 | 16 °C | 10:00 - 17:00 | 16 °C |
| **5** | 18:00 - 22:30 | 21 °C | 17:00 - 23:00 | 21 °C |
| **6** | 22:30 - 6:30 | 16 °C | 23:00 - 8:00 | 16 °C |

Diğer program seçenekleri için Honeywell Home uygulamasına gidin.

## Tatil modunu ayarlama

Bu özellik, uzun süre evde olmadığınızda enerji tasarrufu sağlar ve eve dönmenizden hemen önce konforlu ayarları geri yükler.

- Tatil dönemini etkinleştirmek için Honeywell Home uygulamasında

  Menü/Ayarlar/Tatil yolunu izleyin.

- Termostatta HOLIDAY yazısı görünür.
- Tatil modunu termostattan veya Honeywell Home uygulamasından iptal edebilirsiniz.

  termostatınızın ana ekranında

  Dokunun: normal zaman programına dönmek için.

# Zaman programını düzenleme

1. Okları ve kullanarak SCHEDULE'a gidin.




2. Ayarlanacak günleri seçin.




3. Ayarlanacak zaman dilimini seçin. Seçilen dönem yanıp söner.




4. Değiştirilecek saate dokunun.
Değiştirmek için simgelerine + veya - dokunun.
Diğer saat için tekrarlayın.




5. Dönemin sıcaklığına dokunun.
Değer yanıp söner.
Ayar: + veya - ile sıcaklığı değiştirin.
Onay: ✓ ile değişikliği kaydedin.




6. Programı düzenlemeyi bitirince kaydet simgesine dokunun.

## Bir dönemi silme

Dokunun: simgesine
seçili dönemi silmek için.
Ekranda DELETE görünür.

✓ onaylamak için veya ✕
Dokunun: silmeden iptal etmek için.

Kaydet simgesine dokunup programı kaydedin.

# Zaman programını geçersiz kılma

**Zaman programını iki farklı şekilde geçersiz kılabilirsiniz:**
**1. Geçici sabitleme “Hold Until”**
**2. Kalıcı sabitleme “Permanent Hold”**

**Geçici sabitleme**

- Geçici sabitleme süresi bitince normal program devam eder.
- Simgesine dokunarak geçici sabitlemeyi iptal edin ve normal programa dönün.




1. Simgeleri + - ile veya sıcaklığı ayarlayın.




2. Sıcaklığı ayarlarken bitiş saati görüntülenir.




3. Saati değiştirmek için saate dokunun ve + veya - ile ayarlayın.




4. Geçici sabitleme etkindir.

# Zaman programını geçersiz kılma (devam)

## Kalıcı sabitleme




1. Simgesine dokunarak programı kapatın ve kalıcı sabitlemeyi etkinleştirin.
2. Simgeleri veya kullanarak sıcaklığı ayarlayın.
3. Simgesine dokunarak kalıcı sabitlemeyi iptal edin ve normal programa dönün.

**Konum tabanlı kontrol**

Yeni T6/T6R Akıllı Termostatınız, zaman programını akıllıca geçersiz kılabilen konum tabanlı programlamayı destekler. Programınız değişiyorsa veya evden ayrılma ve dönüş saatleriniz farklıysa termostat yaşamınıza otomatik uyum sağlar. Sabit bir programa veya öğrenme süresine gerek yoktur. Evdeyken konfor, dışarıdayken tasarruf sağlar.

Honeywell Home uygulamasında konum tabanlı programı açtığınızda ısıtmayı evde veya dışarıda olmanıza göre akıllıca kontrol eder.

- Etkin konum programının simgesi: ekranın sol üstünde görünür. veya Ekranın sol üstündedir. Evde/Dışarıda/Uyku: , , .
- Konum programının ayarları hakkında bilgi için Honeywell Home uygulamasındaki "Create New Schedule" (Yeni program oluştur) menüsüne bakın.
- Akıllı konum kontrolünün size ve yoğun yaşamınıza nasıl uyum sağlayacağını öğrenmek için: getconnected.honeywellhome.com

# Isıtma optimizasyonu işlevleri

T6/T6R Akıllı Termostatınızda çeşitli ısıtma optimizasyonu işlevleri bulunur. Bu işlevler, mümkün olan en yüksek konforla enerji tasarrufu sağlamayı amaçlar.

Bu seçenekleri termostatınızın OPTIMISE menüsünden ayarlayın.

- **Optimum başlatma**
  Termostat, sistemin istenen sıcaklığa ulaşma süresini zamanla öğrenir. Beklediğiniz saatte konfor sağlamak için ısıtma veya soğutmayı erken açar. Sistem erken açıldığında termostatın ekranında optimizasyon simgesi görünür.
- **Optimum durdurma**
  Sistemi normal program saatinden biraz önce kapatarak enerji ve para tasarrufu sağlar. Eviniz hedef sıcaklıktaysa sıcaklıkta fark hissetmezsiniz; ancak yakıt faturanızda farkı görürsünüz.
- **Gecikmeli başlatma**
  Programlanan sıcaklıkla mevcut oda sıcaklığı arasındaki farka göre ısıtmanın başlamasını biraz geciktirerek enerji tasarrufu sağlar.

# Arayüzü kilitleme

T6/T6R Akıllı Termostatınızın kilit işlevi, termostat arayüzüne erişimi iki düzeyde kısıtlayabilir:

- PARTIAL (Kısmi): Yalnızca hedef sıcaklığın değiştirilmesine izin verir.
- FULL (Tam): Termostat arayüzüne tüm erişimi kısıtlar.

İşlev etkinleştirildiğinde termostatın kilidini açmak için bir PIN verilir. Bu PIN'i not edin.

# Sorun giderme

Termostatınızla sorun yaşıyorsanız bu önerileri deneyin.
Çoğu sorun kolayca ve hızla giderilebilir.

| | |
|---|---|
| Ekran boş | • Gücün açık olduğundan emin olun.<br>• Sigortayı kontrol edin; gerekirse yeniden devreye alın. |
| Isıtma sistemi çalışmıyor | • Sıtma modunu seçin. Hedef sıcaklık mevcut sıcaklıktan yüksek olmalıdır.<br>• Sigortayı kontrol edin; gerekirse yeniden devreye alın.<br>• Isıtma sistemine güç geldiğini kontrol edin.<br>• Alıcı kutusunun çalıştığını kontrol edin. |

Uyarı listesi:
Dokunun uyarıyı kapatmak için. Uyarıyı 7 gün ertelemek için dokunun.

| | |
|---|---|
| WI-FI RADYO HATASI | Termostatın Wi-Fi radyosu arızalı.<br>Montaj yetkilinizle iletişime geçin. |
| DAHİLİ BELLEK HATASI | Termostatın dahili belleği arızalı.<br>Montaj yetkilinizle iletişime geçin. |
| TERMOSTAT SICAKLIK SENSÖRÜ HATASI | Termostatın sıcaklık sensörü arızalı.<br>Montaj yetkilinizle iletişime geçin. |
| İÇ ORTAM SICAKLIK SENSÖRÜ HATASI | (Yalnızca T6) Uzak iç ortam sıcaklık sensörü bağlı değil veya kablolama hatalı.<br>Montaj yetkilinizle iletişime geçin. |
| DIŞ ORTAM SICAKLIK SENSÖRÜ HATASI | (Yalnızca T6) Uzak dış ortam sıcaklık sensörü bağlı değil veya kablolama hatalı.<br>Montaj yetkilinizle iletişime geçin. |

# Sorun giderme

Uyarı listesi (devam): 

| | |
|---|---|
| ÇEVRİMİÇİ KAYIT | Uygulamayı indirin, bir hesap oluşturun ve termostatınızı kaydedin. |
| İNTERNET YOK | İnternet bağlantısı kesildi. İnternet bağlantınızı veya Wi-Fi yönlendiricinizi kontrol edin. |
| WI-FI SİNYALİ YOK | Wi-Fi sinyali kayboldu. Wi-Fi yönlendiricinizi kontrol edin. |
| WI-FI AYARLANMAMIŞ | Uygulamayı indirin, bir hesap oluşturun ve termostatınızı ekleyin.<br>Ayrıca 7. sayfaya bakın. |
| ALICI KUTUSU EŞLEŞTİRİLMEMİŞ | Kayıtlı alıcı kutusu eşleştirme verisi yok. Montaj yetkilinizle iletişime geçin. |
| ALICI KUTUSUYLA İLETİŞİM YOK | Alıcı kutusuyla iletişim yok. Termostatı yaklaştırın veya montaj yetkilinizle iletişime geçin. |
| ALICI KUTUSU RF SİNYALİ ZAYIF | Alıcı kutusundan gelen radyo sinyali zayıf. Termostatı yaklaştırın veya montaj yetkilinizle iletişime geçin. |
| KAZAN ARIZASI XX | Kazan XX numaralı arızayı bildirdi. Montaj yetkilinizle iletişime geçin. |
| KAZAN SU BASINCI DÜŞÜK | Kazan düşük su basıncı bildirdi. Sisteme su ekleyin veya montaj yetkilinizle iletişime geçin. |

getconnected.honeywellhome.com

Termostat

**T6**
**AKILLI TERMOSTAT**



**T6R**
**AKILLI TERMOSTAT**
**(KABLOSUZ)**



Güvenlik

**C2 WI-FI**
**GÜVENLİK KAMERASI**



Sızıntı dedektörü

**W1 WI-FI**
**SU SIZINTISI VE**
**DONMA**
**DEDEKTÖRÜ**



resideo

Pittway Sarl Z.A. La Pièce 4,
1180 Rolle, İsviçre

Yardım için:

200 Berkshire Place
Winnersh Triangle, Berkshire RG41 5R
Telefon: 0300 130 1299

© 2020 Resideo Technologies, Inc. Tüm hakları saklıdır.
Honeywell Home ticari markası, Honeywell International Inc. lisansıyla kullanılmaktadır.
Bu ürün Resideo ve bağlı şirketleri tarafından üretilmiştir.

AB'de basılmıştır

Works with Apple HomeKit logosu, elektronik aksesuarın iPod, iPhone veya iPad'e bağlanmak üzere tasarlandığını ve geliştiricisinin Apple performans standartlarına uygunluğunu onayladığını gösterir. Apple, bu cihazın çalışmasından veya güvenlik ve mevzuat standartlarına uygunluğundan sorumlu değildir.

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®'ın tescilli ticari markasıdır.

32317085-020 C